

Modification EXPORT CRT MICRON

- 1) Maintenir appuyé les touches [P4] et [FUNC] tout en allumant la radio.
- 2) L'afficheur indique « TEST MODE » puis CH XXX
- 3) Tourner le rotacteur pour afficher CH-043 et MODE **01**
- 4) Appuyer et maintenir la touche PTT, **01** s'affiche en bleu, tourner le rotacteur pour afficher **02** et relâcher la pédale PTT.
- 5) Eteindre et rallumer l'appareil.
- 6) Votre CRT MICRON fonctionne maintenant de 136 à 174 MHz et de 400 à 490 MHz

EXPORT EXPAND FREQUENCIES CRT MICRON

- 1) Push and hold [P4] and [FUNC] keys while turn on the radio
- 2) The radio enters in "TEST MODE "and display CH XXX.
- 3) Turn the channel rotator to displaying CH-043 and MODE **01**
- 4) Push and hold PTT key , **01** will be display in blue color , turn the channel rotator to displaying **02** , then release PTT key .
- 5) Turn off and on again the radio.
- 6) The CRT MICRON can work now between 136 to 174 MHz and 400 to 490 MHz.